

Som tillval kan du att rusta upp din stol med bland annat fotkryss, högre gaspelare, hjul för olika underlag eller glidfötter, nackstöd och svankstöd.

Kontorsstol LD 63 multisynkron

En klassisk kontorsstol med många ergonomiska inställningsmöjligheter samt logiskt placerade och lätthanterliga reglage.

Stolen är utvecklad för dagens flexibla arbetsplatser, oavsett vart du befinner dig, kontoret och hemarbetsplatsen, behövs en stol med högt ställda krav på sittkomfort.

Mekanismen är multisynkron och ger en kombinerad variant av freefloat och synkronmekanism. Sits och rygg rör sig i ett synkront förhållande till varandra men du kan frikoppla sitsen för att kunna sträcka ut höftleden och förbättra cirkulationen till ben och fötter. Stolen finns i varianterna LD 6330 och 6340.

Multisynkronmekanism

1. Inställningar av sitthöjd

Drag handtaget uppåt och pressa samtidigt ned sitsen för att sänka sitthöjden. För att höja sitsen, drag handtaget uppåt utan något tryck på sitsen.

2. Inställningar av ryggstödshöjd

Tryck ryggstödet uppåt för att justera ryggens höjd. Drag ryggstödet hela vägen upp för att återställa ryggstödet till lägsta grundinställningen.

3. Inställningar av multisynkroning

Drag handtaget uppåt för att frisläppa ryggstödet. Tryck ned handtaget vid önskad position för att låsa ryggstödet. Säkerhetsspärren i gungan släpper när du lutar dig lätt mot ryggstödet.

4. Inställningar av ryggstödet motstånd

Drag ut veven, vrid medurs för att öka ryggens motstånd, och moturs för att minska motståndet. När justeringen är klar skjut in veven.

5. Inställningar av sittdjup

Tryck ned inre handtaget under sitsen, skjut sitsen inåt/utåt till önskad position. Släpp handtaget för att låsa sitsen i justerat läge.

6. Inställningar av sittvinkel

Sitsen går att vinkla genom att föra spaken på vänster sida uppåt, lås i valfri position.

7. Inställningar av svankstöd (tillval)

Om det behövs mer stöd i länder ryggen kan mer luft pumpas in i ryggstödet med hjälp av pumpen. Genom att trycka in knappen bredvid pumpen släpps luften ut igen.

8. Inställningar armstöd (tillval)

Ställ armstödens höjd genom att trycka in knappen på sidan. För att justera bredden i sidled lossa snäppfästet på undersidan av armstödsinfästningen. För att vinkla armstödsplattorna, håll in övre sidoknappen och vrid till önskad position. Djupet på armstödsplattorna justeras genom att skjuta dem fram och tillbaka.

Nackstödet är justerbart i höjd och djup. Justera nackstödet till önskad höjd genom att dra det uppåt/nedåt. Justera djupet genom att vrida det framåt/bakåt.

