

Kontorsstol

Höganäs 2-serien

En premium kontorsstol med många ergonomiska inställningsmöjligheter samt logiskt placerade och lätthanterliga reglage.

Stolen är utvecklad för dagens flexibla arbetsplatser, oavsett vart du befinner dig, kontoret och hemarbetsplatsen, behövs en stol högt ställda krav på sittkomfort.

Synkron mekanism med justerbart motstånd och möjlighet att låsas i valfritt läge. Ryggstödet och sitsen rör sig synkront, vilket gör det lätt att snabbt hitta den perfekta sittställningen. I 2-serien finns 260, 280 och 290 som erbjuder olika storlekar på sits och ryggstöd. En stol som är skapad för alla! Men anpassad för var och en.

Synkron mekanism

1. Inställningar av sitthöjd

Lyft den yttre spaken uppåt för att höja sitthöjden eller sänk med hjälp av kroppsvikten.

2. Inställningar av ryggstöds höjd

När denna knapp trycks in kan ryggstödet höjas eller sänkas. Ryggstödet ska ställas in så att den utbuktande delen av ryggstödet ger fullt stöd till korsryggen.

3. Inställning av sittdjup

Lösgör sitsen genom att trycka den inre spaken neråt. För sedan sitsen framåt/bakåt till önskat djup, släpp spaken som låser i ett antal fasta positioner.

4. Inställningar av gungans hårdhet

Vrid ratten med- eller motsols för att ställa in gungmekanismen efter din kroppsvikt.

5. Inställningar för låsning av sitsens vinkling

Vrid spaken bakåt för att frikoppla låsningen. För att låsa sitsens i neutralt alternativt tiltat läge dra spaken framåt/neråt.

6. Inställningar av backup (tillval)

Om det behövs mer stöd i ländryggen kan mer luft pumpas in i ryggstödet med hjälp av pumpen. Genom att trycka in knappen bredvid pumpen släpps luften ut igen.

7. Inställningar av synkronringa

Dra ratten utåt och vrid motsols, släpp för att låsa gungan i valfritt läge samt medsols för att låsa upp gungan. Obs! Säkerhetsspärren släpper först när du lutar dig bakåt.

8. Inställningar armstöd (tillval)

Ställ armstödens höjd genom att trycka in knappen i framkant. För att justera armstöden i sidled lossa snäppfästet på undersidan av armstödsinfästningen.

Nackstödet är justerbart i höjd, djup och vinkel. Justera nackstödet till önskad höjd genom att dra det uppåt/nedåt. Justera djupet genom att vrida det framåt/bakåt.

